




Quick Start Guide 快速指南


VRSTATE元宇宙相框 10.1吋

1.0


產品規格



正面



復位孔
重置設備



背面

電源鍵
接通電源時：自動開啟
機器開啟時：短按休眠；長按彈出關機/重啟/休眠選項
機器關閉時：長按開啟

電源規格
輸入：Type-C插口 5Vdc, 2A


產品概述

1. 電源功能

- 首次使用VRSTATE元宇宙相框設備請連接電源，長按電源鍵開機，勿在相框運行時斷電
- 點擊相框螢幕介面上的電源按鈕，調用關機、重啟、休眠功能
- 長按電源鍵，調出關機、重啟、休眠功能
- 短按電源鍵休眠、喚醒

2. 主頁功能

- 下載手機上傳的圖片
- 下載配置參數
- 第一次打開應用，自動配置3D顯示環境



綁定相機應用帳號

日期顯示
2025年8月26日

電源按鈕

相框設置

圖庫展示

3D圖片展示

幻燈片播放

3. 設置功能

我的相框

- 相框名稱設置
- 相框位址設置
- 切換語言（中文/英文/其他多國）

- 顯示、隱藏日期和時間
- 切換時區功能，包括以下時區：

- (1) 紐約(北美東部時間)
- (2) 芝加哥(北美中部時間)
- (3) 鹽湖城(北美山區時間)
- (4) 洛杉磯(北美太平洋時間)
- (5) 安克雷奇(阿拉斯加時間)
- (6) 檀香山(夏威夷-阿留申時間)
- (7) 中途島(薩摩亞標準時間)
- (8) 威克(威克島時間)
- (9) 柏林、馬德里、巴黎、羅馬(中歐標準時間)
- (10) 迦納利(西歐標準時間)
- (11) 東京(日本標準時間)
- (12) 上海(中國標準時間)
- (13) 臺北

- 設置一週的第一天，可以設置休眠介面中一週的第一天，可以選擇為：
星期一 \ 星期五 \ 星期六 \ 星期日
- 是否啟用24小時制

管理照片

- 顯示設備上的相片總數、已用記憶體、記憶體總數、相片使用記憶體總大小
- 顯示/隱藏相片
- 刪除一張或多張相片

顯示

- 亮度調節
- 休眠模式：
 - (1) 設置休眠時間
 - (2) 設置喚醒時間
 - (3) 設置設備將於星期幾被休眠/喚醒

幻燈片

- 計時器（打開幻燈片時，設置每張相片顯示的時長）
- 相片顯示順序（打開幻燈片時，圖片顯示的順序）

WiFi

- 顯示WiFi清單，同時顯示WiFi強度
- 顯示已連接WiFi，同時顯示WiFi強度
- 忘記WiFi功能（在設備上刪除已保存後的WiFi，下次連結需要重新輸入密碼）
- 連接WiFi（包括連接帶有密碼的WiFi、無密碼WiFi）
- 已連接過的WiFi，可以直接連接，無需再次輸入密碼

關於

- ADB訪問開關（允許透過一台電腦後有線連接與相框上的安卓系統進行通信）
- 當前版本
- 檢查更新開啟、關閉按鈕
 - (1) 顯示上一次更新時間
 - (2) 檢查更新開啟的情況下，自動檢查更新，並提示用戶更新應用
 - (3) 下載新版本應用，並自動安裝重啟

使用説明

1. VRSTATE元宇宙相機


- 手機 "VRSTATE元宇宙相機" 可體驗3D照片拍攝
- 使用"VRSTATE元宇宙相機"掃描元宇宙相框設備QR Code, 可綁定設備

IOS系統可在Apple Store下載「虛實元邦元宇宙相機」App
(注意: IOS系統需17.6或更高版本)

Android系統可在Google Play下載「虛實元邦元宇宙相機」App，或可於VRSTATE.COM下載Android安裝包。

2. 元宇宙相框連接網路


- 元宇宙相框連接WiFi或個人熱點使用



3.VRSTATE元宇宙相機用戶綁定

安裝「VRSTATE元宇宙相機」App後

- ① 在App相機介面中，點擊右上角  鍵。
- ② 點選「我的相框」。
- ③ 點選右上角  鍵，手動新增元宇宙相框ID或點擊掃碼新增元宇宙相框ID於「設備序號」內。
(注意：使用掃碼新增用戶：請於元宇宙相框設備中，輕觸螢幕，點擊「新增用戶」，取得QR Code)
- ④ 「設備名稱」可以自行任意命名，再點選「新增」，即完成元宇宙相框帳戶綁定。



4.手機端體驗3D拍攝

- ① 元宇宙相框ID綁定後，可回到App相機介面，進行拍攝或新增照片至元宇宙相框。
- ② 照片新增後，點選右上角「加入」，再點選已綁定的元宇宙相框ID，點選「確定並匯入」。
- ③ 手機顯示「上傳成功」，並確認相框與Wi-Fi已連網，稍等照片即會由英業達雲端伺服器下載並顯示於元宇宙相框設備。
(注意：下載到相框的時間視用戶及當時頻寬設備而定，請耐心等待)
- ④ 每次最多可點選5張照片同時上傳



歡迎使用VRSTATE元宇宙相框

- 首先，按住電源按鈕幾秒以打開元宇宙相框。然後按照說明書設置VRSTATE元宇宙相框
- 瞭解更多產品資訊，請訪問官網：<https://vrstate.com/>

聯繫我們

台北市士林區承德路四段 166 號 / 英業達元宇宙技術處客服中心

諮詢E-mail

service@vrstate.com

Copyright © 2025 英業達Inventec. All Rights Reserved

NCC警语

根據 NCC LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2:

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

温馨提示

- 1、使用過度恐傷害視力。
 - (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
 - (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。
- 2、Type-C插口及DC電源插口不能同時供電。

設備名稱：VRSTATE元字宙相框，型號（型式）：VRSTATE-FNV24111011						
Equipment name			Type designation (Type)			
限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
單元 Unit	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺)	多溴聯苯 Polybrominated diphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
ABS	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
玻璃面板	○	○	○	○	○	○
配 件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence condition.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.